POSTUP NASTAVENIA WIFI TENDA

1. Skontrolujeme zapojenie router a modem(prijímač internetu)

PC na ktorom chceme nastavovať musí byť napojený káblom do žltej dierky.



2. Otvoríme si niektorý z webových prehliadačov najlepšie internet Explorer.



3. Do prehliadača napíšeme IP adresu **192.168.0.1** alebo inú na akú bol WiFi router konfigurovaný.

		- 0 ×
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ → Hľadať	P- 公 礎 🥲
A Navigot.		
Navigácia na túto webovú stránku bola zrušená		
•		
Čo môžete skúsiť urobiť:		
Obnovte stránku.		
= 0 m \land 📮 🐂 🛧 💷 🔕 🛜 🐼 📾 🔯	States - 150	α ⁸ ∧ ⊫ SLK ^{15:10} ■

4. Pri správnom napojení sa nám ukáže obrazovka. Zadáme heslo do routra **admin** a potvrdíme OK

			– 🗗 🗙
	- 0	Hľadať	🙂 🛱 🕁 🖓 - ۹
🧭 Tenda 11N Wireless Router 🗵 📑			
Tend a [°]			

Login	
	Default: admin Pa
	OK Cancel

-	Q	([])	e	e	\$	0 / <u>H</u>	0	0	2	۲	44	W	RA	∧ ⊡ SLK 10.4.2019

5. Skontrolujeme nastavenie DHCP.

			- 0 ×
() () () () () () () () () () () () () (- C	Hľadať	
e Home ×		South	
Internet Connection Setup Internet Connection Type	○ PP		
Wireless Security Setup Security Ka			
	OK Cancel		
		A . A	ID SIK ^{15:17}

6. Klikneme na Key a zmenime heslo do siete .